

## ٢) إجراءات وشروط التداول الآمن للمبيدات أثناء التصنيع

هناك عدد من الإجراءات والشروط الواجب إتباعها عند إنشاء وتشغيل مصانع أو وحدات إنتاج المبيدات، ومن أهمها:

١. أن يكون المصنع بعيداً عن المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات ومتاجر الأغذية والأعلاف والمصادر المائية.
٢. توفر وسائل تهوية جيدة في المباني التي يتم فيها إنتاج المبيدات.
٣. تزويد العاملين في المصنع بالمستلزمات والملابس المناسبة لحمايتهم من التعرض لمخاطر الكيماويات المستعملة والناجمة.
٤. أن يكون العاملين بالمبيدات على دراية كافية بالمخاطر المحتملة لاستخدام الكيماويات، والإسعافات الأولية في حالة وقوع حادث.
٥. أن يتم تدريب العاملين بالإنتاج على كيفية استخدام وتشغيل وتنظيف المعدات المستعملة في المصنع.
٦. تزويد المصنع بالمعدات السليمة، وضرورة إجراء صيانة دورية لها.
٧. الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية المحددة من قبل السلطات المحلية.
٨. الالتزام باستخدام المواد الكيميائية الأقل خطورة، إذا كان يوجد عدة مواد كيميائية يمكن استخدامها.
٩. إجراء الكشف الدوري على العاملين في المصنع.
١٠. وجود صيدلية خاصة في المصنع لإجراء الإسعافات الأولية إذا لزم الأمر.
١١. توافر شروط الأمن الصناعي والتي تشمل وجود طفايات حريق، ومصادر مياه لإطفاء الحريق، وجرادل معبئة بالرمال لاستخدامها في حالة حدوث حريق، وهاتف لأقرب نقطة إطفاء في المنطقة.
١٢. استخدام ملصقات وإشارات السلامة والأمان.
١٣. عدم الأكل أو الشرب أو التدخين في مناطق تواجد الكيماويات أو التعامل معها.

- ١٤ . التزام العاملين بإتباع العادات الصحية السليمة من الاغتسال الجيد بعد العمل وارتداء ملابس نظيفة، وغسل الملابس المستعملة جيداً يومياً.
- ١٥ . يجب عدم غسل الملابس المستعملة الملوثة مع الملابس الأخرى. وعدم ارتداء ملابس العمل في المنزل وكذلك عدم ترك الملابس الملوثة بالمنزل، وعدم أخذ بقايا المبيدات إلى المنزل.